

Démarrage rapide

Clavier K32LCD+



Comment armer

Armer lorsque vous quittez (Arm. Régulier)

Pour armer le système lorsque vous quittez :

Étape	Description
1.	Fermer toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur de la partition choisie.
2.	Appuyer sur [ARM] et entrer le [CODE D'ACCÈS].

Note : Pour armer lorsque StayD est activé, se référer au Manuel de l'utilisateur StayD disponible au paradox.com. Pour plus d'informations sur StayD, communiquer avec l'installateur.

Armer lorsque vous restez

(Arm. Partiel / Nuit)

Pour armer le système lorsque vous restez :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [PARTIEL] pour l'armement Partiel ou sur la touche [NUIT] pour l'armement Nuit, puis entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Sélectionner la partition désirée (1 ou 2). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après la tonalité de confirmation.

Comment désarmer

Pour désarmer le système lorsque vous entrez :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [OFF] et entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Sélectionner la partition désirée (1 ou 2). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après la tonalité de confirmation.

Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et la maintenir enfoncée pendant deux secondes.

Alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	Touches [1] et [3]
Médicale	Touches [4] et [6]
Incendie	Touches [7] et [9]

Affichage de la mémoire d'alarmes

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

Étape	Description
1.	Désarmer le système.
2.	Appuyer sur [MEM]. Toutes les zones qui étaient en alarme pendant la dernière période d'armement seront affichées. Utiliser les flèches pour visualiser les zones.
3.	Appuyer sur la touche [ENTER] pour sauvegarder et quitter.

Affichage des défauts

L'écran à ACL affiche toutes les défauts à mesure qu'elles se produisent. Pour visualiser et effacer les défauts :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [TBL].
2.	Utiliser les flèches pour parcourir la liste de défauts. Consulter le Guide de l'utilisateur MGSP pour les descriptions et les instructions concernant les défauts.
3.	Effectuer la réparation recommandée pour effacer le défaut. Si aucune instruction n'est donnée, contacter la station de surveillance.
4.	Appuyer sur [CLEAR] pour quitter.

Comment contourner des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée lorsque le secteur correspondant est armé. Pour contourner des zones :

Étape	Description
1.	Appuyer sur [BYP].
2.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
3.	Sélectionner la zone à contourner en entrant le numéro de zone (p. ex. zone 3 = 003).
4.	Appuyer sur [ENTER].